

¡¡MUY IMPORTANTE!!



Este producto tiene 3 años de garantía, siempre que el cliente siga las advertencias que se recogen a continuación.

Es muy importante que lea este folleto para tener un funcionamiento óptimo del sillón y mantener un buen estado el producto.

Preste atención a las siguientes indicaciones, podrá alargar la vida del producto y disfrutar durante más tiempo del descanso.

- **LIMPIEZA:** Mantener limpio y cuidado el sillón de masaje es imprescindible para conservarlo como el primer día. Lea atentamente las indicaciones de “Limpieza y mantenimiento”.
- **PRECAUCIÓN:** No se deje caer sobre el sillón al sentarse.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Una correcta limpieza y mantenimiento regular del sillón es básico, ayuda a mantener su vida útil y su aspecto del primer día durante más tiempo. Las zonas que están en contacto directo con nuestra piel tienden a cuartearse, como la zona de las manos o de la cabeza, para evitarlo debe limpiar el sillón regularmente siguiendo estas indicaciones.

- Limpiar la superficie del sillón con toallitas húmedas o una bayeta de MICROFIBRA ligeramente humedecido en agua templada, semanalmente. Lo ideal es tener una bayeta dedicada sólo para la limpieza del sillón.
- Actuar de inmediato sobre las manchas para evitar daños mayores sobre el material.
- En todos los casos es imprescindible secar la superficie que se limpie, evitando así futuras grietas o manchas de humedad.

EVITE: Nunca frote, ni rasque vigorosamente el sillón. Cuidado con las esponjas abrasivas. Nunca use disolventes con cloro, alcohol, productos limpiacristales o aerosoles. No aplique betunes, ceras ni productos de contenidos químicos. No secar nunca al sol.

CUALQUIER INCIDENCIA DEL SILLÓN CAUSADA POR FALTA DE LIMPIEZA Y/O MANTENIMIENTO NO SERÁ CUBIERTA POR LA GARANTÍA.

- Antes de limpiar el sillón asegúrese que está desenchufado de la corriente.
- Utilice un trapo seco para limpiar el mando del control.
- Cuando vaya a limpiar la superficie del sillón con un producto de limpieza, pruebe primero sobre una esquina no visible del sillón, de esta forma, podrá comprobar el efecto del producto sobre el tejido, una vez haya comprobado que no daña el tejido puede limpiar todo el sillón.
- Para el cuidado del tejido puede usar crema hidratante para manos, ya que hidratarán el tejido y por lo tanto prolongará su perfecto estado.
- Si observa que el tejido se empieza a endurecer, como si se cuarteara, puede recuperar fácilmente su flexibilidad aplicando con un paño suave, una mezcla de agua caliente, jabón y un poco de aceite. Tras aplicar la mezcla frotaremos con un paño limpio hasta lograr un tejido brillante. Esto prolongará la vida del sillón en perfecto estado.
- Un truco sencillo para el buen mantenimiento del tejido en su sillón, es aplicar grasa de caballo, ayuda a mejorar los tejidos antiguos, resecos y a punto de cuartearse. Se debe aplicar con un paño permitiendo que los aceites sean absorbidos por el tejido. Haremos varias aplicaciones si fuera preciso hasta que el tejido recupere su flexibilidad natural.

CUIDADOS IMPORTANTES

- Evite que niños o mascotas jueguen alrededor del sillón de masaje, como en la parte posterior o debajo del reposapiés, pueden sufrir daños.
- No coloque artículos pesados sobre el sillón.
- Evite rozaduras en el reposapiés con calzados y ciérrelo con las manos.
- Evite al sentarse rozaduras con hebillas de cinturones, tachuelas de chaquetas, cremalleras o similares. Podrían cortar o dañar el tejido.
- Cúbralo con una sábana si lo va a utilizar durante mucho tiempo.
- No lo exponga directamente a la luz solar o a altas temperaturas.
- El cabello suele llevar productos abrasivos para estos tejidos, como lacas, tintes, gominas, etc. Podrían deteriorar la zona donde se apoya la cabeza. Coloque un cubridor en esa zona, ya que con el paso del tiempo podría cuartear el tejido.
- No utilice productos abrasivos para la limpieza, que contengan amoníaco, alcohol, disolventes... Podrían deteriorar el tejido. Los productos de limpieza habituales, pueden contener los componentes anteriormente citados. Tenga especial precaución a la hora de limpiar el sillón.
- Limpie e hidrate la superficie del sillón regularmente.

ADVERTENCIAS SOBRE EL MECANISMO

- Asegúrese de poner en funcionamiento el sillón de masaje siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones.
- No deben subirse al sillón personas que superen los 150 Kg.
- No utilice el sillón de masaje junto con otros equipos terapéuticos o aparatos médicos eléctricos y similares. En caso de utilizarlo, sería sin conectar a la corriente eléctrica.
- No colocar artículos pesados en el reposabrazos, reposapiés o respaldo del sillón, pueden crear o dañar el producto.
- No deben utilizar el sillón dos o más personas al mismo tiempo.
- Para RECLINAR el sillón accionar el mecanismo del reposapiés antes de presionar sobre el respaldo con la espalda u otro elemento de apoyo. Evitará en un futuro el deterioro de dicho mecanismo.
- No golpee las teclas del mando con objetos duros.
- No mantenga pulsadas las teclas del mando durante un minuto consecutivamente para prevenir el sobrecalentamiento de motor. Si esto ocurre desactive el mecanismo de masaje cinco minutos para restablecerlo de nuevo.
- No hacer uso del masaje más de 30 minutos seguidos.
- Tenga especial cuidado con los cables del motor.